

PROCEDIMENTOS PARA DESCARREGAMENTO DE MALTE DA EMBARCAÇÃO E LOGO EM SEGUIDA, PROCEDIMENTOS PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES.

1. LIGAÇÃO DO PAINEL COM COMPRESSOR DE AR NA BARLEY;
2. ABERTURA DO PORÃO DA EMBARCAÇÃO;
3. COLOCAÇÃO DAS CORREIAS MÓVEIS;
4. COLOCAÇÃO DOS FUNIS GRANDES;
5. COLOCAÇÃO DOS FUNIS PEQUENOS;
6. LIGAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS;
7. VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS;
8. LIGAÇÃO DAS CORREIAS TRANSPORTADORAS 8, 9 E 10;
9. LIGAÇÃO DOS ELEVADORES 3 E 4;
10. LIGAÇÃO DA BALANÇA DE FLUXO;
11. LIGAÇÃO DA CORREIA TRANSPORTADORA 7;
12. LIGAÇÃO DOS ELEVADORES 1 E 2;
13. LIGAÇÃO DAS FITAS MÓVEIS DA 1 À 6;
14. COLOCAÇÃO DO PRODUTO NO FUNIL GRANDE PELA EMBARCAÇÃO;
15. ABERTURA DO FUNIL GRANDE, JÁ COM O PRODUTO;
16. ABERTURA DO FUNIL PEQUENO;
17. TRANSPORTE ATRAVÉS DAS ESTEIRA PARA OS RESERVATÓRIOS.

PROCEDIMENTOS PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES

1. LIGAÇÃO DO PAINEL;
2. LIGAÇÃO DOS COMPRESSORES DE AR;
3. LIGAÇÃO DO REDLER;
4. LIGAÇÃO DO ELEVADOR 3;
5. LIGAÇÃO DA PENEIRA;
6. LIGAÇÃO DO TRANSPORTADOR PNEUMÁTICO;
7. LIGAÇÃO DA VÁLVULA ROTATIVA;
8. LIGAÇÃO DO VENTILADOR DE PENEIRA (PRÉ-LIMPEZA);
9. LIGAÇÃO DO ELEVADOR 4;
10. LIGAÇÃO DAS ESTRATORAS;
11. LIBERAÇÃO DO PRODUTO PARA ENCHER A TULHA;
12. CARREGAMENTO DO CAMINHÃO;
13. PESAGEM DO CAMINHÃO;
14. LIBERAÇÃO DO CAMINHÃO.