



Coordenada UTM SIRGAS 2000

Ponto	X	Y
PZ 01	539908	8925651
PZ 02	538727	8937466
PZ 03	530634	8946508
PZ 04	529548	8958024
PZ 05	534923	8960703
PZ 06	524765	8967915
PZ 07	543390	8964017
PZ 08	551485	8959851
PZ 09	557456	8931699
PZ 10	548213	8962894
PZ 11	548185	8956595
PZ 12	555687	8954867
PZ 13	561660	8953793
PZ 14	565172	8954211
PZ 15	570467	8947304

Legenda:

- PÓNTO_PZ
- Acessos
- PROPRIEDADES_FINAL
- Reservatório_sirgas
- Área de Preservação Permanente Variável Teles Pires