

ITEM	TIPO DE MANUTENÇÃO	SEMANAL	QUINZENAL	MENSAL	SEMESTRAL	ANUAL
1	VERIFICAR NÍVEL DE ÓLEO					
1.1	Caixas de engrenagens no bloco		X			
1.2	Caixa de engrenagens da bola		X			
1.3	caixa de engrenagens da elevação da lança		X			
1.4	Caixa de engrenagens do giro		X			
1.5	Conversor de torque		X			
1.6	Motor diesel		X			
2	TROCA DE ÓLEO					
2.1	Caixas de engrenagens no bloco				X	
2.2	Caixa de engrenagens da bola				X	
2.3	caixa de engrenagens da elevação da lança				X	
2.4	Caixa de engrenagens do giro				X	
2.5	Conversor de torque				X	
2.6	Motor diesel				X	
3	ENGRAXAR NOS SEGUINTE PONTOS:					
3.1	- eixo do bloco		X			
3.2	- eixo de elevação da bola		X			
3.3	- swivel da bola e do guancho		X			
3.4	- polias da cela, da cabeça e do cavalete da lança		X			
3.5	- pista de giro		X			
3.6	- buchas do pé da lança		X			
3.7	- polias do moitão		X			
3.8	- polias intermediárias da bola		X			
3.9	- cruzeta		X			
4	VERIFICAR O LIMITADOR DE CURSO DO MOITÃO E DA BOLA DA LANÇA		X			
5	VERIFICAR A TRAVA AUTOMÁTICA DO TAMBOR DA LANÇA		X			
6	VERIFICAR CONDIÇÕES GERAIS					
6.1	Cabo do bloco				X	
6.2	Cabo da bola				X	
6.3	Cabo de elevação da lança				X	
6.4	Ganchos				X	
6.5	Lança				X	
6.6	Cabine				X	
6.7	Fundações do corpo do guindaste				X	
6.8	Janela e limpadores de para-brisas				X	
6.9	Corrimãos				X	
6.10	Escadas				X	
6.11	Guarda-corpo				X	
6.12	Cintas de freio e tambor				X	
6.13	Polias				X	
6.14	Limitador de curso do moitão e da bola de lança				X	
6.15	Trava automática do tambor da lança				X	
7	LIMPEZA GERAL DA CABINE E PARTE EXTERNA (varrer, remover trapos e sujeira)	X			X	

	ITEM	TIPO DE MANUTENÇÃO	SEMANAL	QUINZENAL	MENSAL	SEMESTRAL	ANUAL
SISTEMA DE ALARME H2S/ CH4/ METANO	1	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES SENSORAS	X				
	2	TESTE DOS SENSORES COM USO DE SPRAY	X				
	3	SETAGEM DA CENTRAL	X				
	4	VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DAS LUZES DE IDENTIFICAÇÃO	X				
	5	SIMULAR ALARME NO PAINEL E CHECAR SE TODAS AS LÂMPADAS DE SINALIZAÇÃO E CAMPAINHAS DA SALA DE RÁDIO E ESCRITÓRIO DO PUSHER	X				
MANGOTES DE ABASTECIMENTO DE ÓLEO	1	VERIFICAR ESTADO GERAL DOS MANGOTES EM USO			X		
	2	VERIFICAR ESTADO DAS CONEXÕES E SE AS MESMAS SE ENCONTRAM PRESAS FIRMEMENTE ÒNA MANGUEIRA			X		
	3	VERIFICAR OS ESTROPOS DE IÇAMENTO, TROCANDO-OS SE NECESSÁRIO			X		
SISTEMA DE ESPUMA (COMBATE A INCÊNDIO)	1	VERIFICAR AS CONDIÇÕES DO TANQUE QUANTO A INTEGRIDADE			X		
	2	VERIFICAR A INTEGRIDADE DOS CANHÕES E SUA OPERACIONALIDADE			X		
	3	VERIFICAR O ESTADO DOS ATUADORES DAS VÁLVULAS, LUBRIFICANDO-AS SE NECESSÁRIO			X		
	4	NÍVEL DOS FULÍDOS E A PRESSÃO DO SISTEMA (PRESSÃO ENTRE 100 E 120 PSI)			X		
	5	VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DE ARRASTE DA ESPUMA			X		
SISTEMA HALON (COMBATE A INCÊNDIO)	1	VERIFICAR A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES SENSORAS			X		
	2	VERIFICAR A CARGA E DATA DE VALIDADE DE CADA CILINDRO ELÍPTICO			X		
DETECTORES DE FUMAÇA (COMBATE A INCÊNDIO)	1	REALIZAR TESTES DE FUNCIONAMENTO DOS DETECTORES			X		
	2	REALIZAR A TROCA DOS DETECTORES COM FALHAS			X		
POSTOS DE INCÊNDIO (COMBATE A INCÊNDIO)	1	VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE LACRE			X		
	2	EXERCITAR AS VÁLVULAS DE TODOS OS POSTOS DE INCÊNDIO			X		
	3	INSPECIONAR OS ACESSÓRIOS E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, SUBSTITUINDO SE NECESSÁRIO			X		
	4	VERIFICAR A VALIDADE DO TESTE HIDROSTÁTICO DAS MANGUEIRAS			X		
HIDRANTES (COMBATE A INCÊNDIO)	1	VERIFICAR O ESTADO GERAL DOS HIDRANTES			X		
	2	VERIFICAR A EXISTÊNCIA DA TAMPA COM FIEL E DA CHAVE DO VOLANTE			X		
	3	EXERCITAR UMA PEQUENA ABERTURA DA VÁLVULA PARA VERIFICAR VAZAMENTOS OU PROBLEMAS NO VOLANTE			X		
	4	REALIZAR LIMPEZA DOS HIDRANTES			X		
	5	LUBRIFICAR COM GRAXA DE SILICONE			X		
EXTINTOR (COMBATE A INCÊNDIO)	1	VERIFICAR O ESTADO DE CONSERVAÇÃO			X		
	2	CHECAR A DATA DO TESTE HIDROSTÁTICO E DE RECARGA			X		
	3	VERIFICAR A INTEGRIDADE DO LACRE			X		
	4	VERIFICAR PRESSÃO, ESTADO DO DIFUSOR/ PISTOLA			X		
	5	CONFERIR LOCALIZAÇÃO DO EXTINTOR			X		